

NÁVOD SOLAR CHARTS

Děkujeme za zakoupení Live Displeje. Před prvním použitím si prosím přečtěte následující informace.

1. Nevystavujte displej a stojan přímému slunečnímu svitu

Displej i stojánek jsou vyrobeny z PLA materiálu, který není odolný vůči vysokým teplotám. Nevystavujte je proto přímému slunci, aby nedošlo k jejich deformaci.

2. Základní nastavení - připojení k Wi-Fi střídače (bez internetu)

Po zapnutí se displej automaticky připojí k Wi-Fi síti, kterou vysílá střídač (název začíná na "Wifi_") a začne zobrazovat data. Základní funkce nevyžadují žádnou další konfiguraci.

3. Připojení k internetu

Pro odesílání dat do Solar Charts nebo zobrazení informací o cenách elektřiny je nutné zařízení připojit k internetu:

1. Otevřete menu (modré ozubené kolo).
2. Klikněte na tlačítko WIFI a nastavte připojení.
3. Vyberte síť, zadejte heslo a potvrďte.
4. Pokud je heslo správné, zařízení se připojí k internetu.
5. Po připojení k internetu je potřeba nastavit IP adresu střídače:
6. Registrační číslo by mělo být předvyplněné.
7. IP adresu lze vyhledat automaticky (vyhledávání může trvat několik minut).
8. Pokud nastavení selže, zkuste jej zopakovat.

4. Experimentální funkce

V nastavení lze povolit zobrazení cen OTE. Tato funkce vyžaduje připojení k internetu a není garantovaně dostupná. Aktivací souhlasíte s podmínkami využití externích API:

- Kurz EUR/CZK: api.exchangerate-api.com
- Ceny elektřiny: www.ote-cr.cz

Vzhledem k tomu, že jde o externí API, nemůžeme garantovat jejich neustálou funkčnost.

5. Další informace

Při změně nastavení, potvrzování akcí, aktualizaci firmware nebo připojení k Wi-Fi může dojít k dočasnému sekání displeje. To je normální a nemělo by se během běžného provozu opakovat.

Děkujeme za důvěru a přejeme příjemné používání!